

产品说明



尺码 可调节

颜色 白色/灰色

欧标 FFP2 级别可折叠带阀口罩

产品型号: M1202VBC (104202)

M1202VBWC (104206)

产品描述

欧标FFP2级别口罩可折叠带阀款，竖版可折叠，携带更方便。下颌加长，与面部贴合更紧密，外形更符合中国人佩戴的习惯。每个口罩都有单独包装。有效用于建筑、矿山、铸造、电子、制药等工业产生的各种粉尘颗粒物(包括油性颗粒物)防护。M1202VBC为普通折叠款，M1202VBWC为活性炭折叠款。

材料

口罩：无纺合成纤维。箍带：织带。

使用说明

- 1.把面罩放到下巴下面，向上盖住嘴巴和鼻子。
 - 2.拿起上面一条弹性固定带，使其绕过头部，再拿起下面的固定带，使其绕过颈部。
 - 3.把准备好的口罩放在手心里，凹面向上，带子自然下垂。
 - 4.用手推压鼻子周围，以确保密封情况很好。
 - 5.用力呼气，如果没有空气从口罩周边跑出就说明密封性很好，如有必要可以反复试验以确保无误。
- 该口罩只能被使用一天。这种口罩只能使用一次（无需维护）。不可连续使用超过8小时，用完后要扔掉。只有在使用时才可以把口罩从包装中取出。只在污染物的浓度不产生危及生命或健康的情况下使用，并且只在符合当地健康和执行标准的情况下使用。在使用之前请确认其完整性，有效期见在包装盒底。

使用的局限性

在上面所提到的使用范围之外请勿使用本品。对有过敏反应的使用者，口罩与皮肤接触的地方可能会引起过敏。遇到这种情况，请先离开危险区域，除去口罩，然后咨询医生。

储存说明

保存在干燥通风处，避光，防冻，原包装不受破坏。

性能

本产品符合国家标准GB 2626-2019的规定要求。
同时符合欧标EU 2016/425规定，并符合欧洲标准：
EN149:2001+A1:2009 微粒过滤半面罩

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 update: 2025年5月

