

产品说明



M9000 A2B2E2K2 综合型滤罐

产品型号: M9000 A2B2E2K2 (105135)

尺码 均码

颜色 黑色

产品描述

综合型滤罐，可配M9200 ROTOR和M9300 STRAP全面罩使用。四个装，合成树脂外壳，高效防震耐磨。

材料

合成树脂外壳，活性炭滤料。

使用说明

M9000 A2B2E2K2滤罐可防止沸点在65℃以上的有机气体和蒸汽，无机气体和蒸汽(一氧化碳除外)，二氧化硫等酸性气体蒸汽，以及氨、碱性气体及氨衍生物。当呼吸困难或者佩戴者闻到异味时，应更换滤盒。请确认滤盒的型号是否符合要求。

禁用

禁止在以上使用说明规定以外的领域使用该滤盒。使用前，请仔细阅读产品附带的使用说明。在以下条件下可安全使用滤盒：-环境空气中氧气的体积比例不小于19.5%，-有毒物质的类型和特性是已知的，-根据有害气体的浓度，严格遵守滤盒的使用限制，-禁止在桶罐或者不通风的狭窄地带（集装箱，井，管道 …）使用滤盒。如果缺氧（氧气的体积比例小于19.5%）或者有毒气体比例过高（或者以上所提及的条件有一项不满足的话），使用者应使用相应装置进行全方位保护。本产品不适用于防护放射性物质，微生物和活性生化物质。

储存说明

滤盒应存于整洁干燥且无污染的区域，新滤盒应储存于原包装内，远离热源，避免阳光直射。储存温度应为-5℃至+35℃之间，且湿度低于75%HR。如滤盒未存于原包装内或未遵循建议储存条件，其储存期会受到影响。

清洗/保养说明

用肥皂水清洗所有产品部件，面罩内部用抗菌溶液消毒，不可使用汽油氯或邮寄溶剂进行清洗。用清水漂洗后，甩干表面水分。如有任何部件损坏，应立即更换，测试气密性。

性能

本产品符合国家标准 GB 2890-2022 的规定要求。

同时符合欧标 EU 2016/425 规定，并符合欧洲标准：

EN14387:2004+A1:2008(A2B2E2K2)

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 update: 2025年5月