

产品说明



M9000 系列硅胶全面罩

产品型号: M9200 ROTOR (105007)

尺码 可调节

颜色 黑色-橙色

产品描述

M9200硅胶全面罩，创新ROTOR®可调节专利系统，可单手操作，即使戴手套亦可。聚碳酸酯宽面屏(210°)，内部硅胶半面罩，减少雾气，增加舒适性(含3个吸气阀，1个呼气阀和语音系统)。尺寸可调节：S, M, L。适用EN148-1标准滤盒，如M9000系列，单独出售。内附储存袋。

使用说明

佩戴方法：尽量拉长头带的带子。双手握住面罩口部，检查头带，调整带子的宽度，以便把脸伸进面罩中。当下巴在合适的位置时，将头带绕着头部，调整使带子在脱卸扣合适的位置。拉带子直到贴紧，但密封沿边不会压住面部。脱卸扣自动锁入所需位置。建议先拉紧面颊部带子，再拉紧太阳穴处带子，最后是前额带子。松开带子时，轻推脱卸扣，这样带子就会往后滑。

检查压缩空气密封处：在进入污浊空气前，检查面罩及呼气阀的密封性。带上面罩，用手掌推合标准连接器，并深呼吸。面罩会稍稍改变形状，并贴紧面部以保证安全。应保证外部空气不会泄露到内部。如发现泄露，立即放出空气。在检查完毕密封性之后，可将面罩连接过滤盒和呼吸器，这样就可以保证安全地进行操作了。

禁用

M9200 ROTOR全面罩带有标准连接器，因此可以与所有带有标准凸型连接器（EN148-1）的呼吸装置连用（例如：气体和颗粒滤器、压缩气体或空气呼吸器）。带有气体和颗粒滤器、压缩气体或空气呼吸器的面罩的使用方法和禁用，请见装置生产者提供的特殊说明。

备注：

- M9200 ROTOR全面罩不能当作正压式呼吸装置使用。带有特殊呼气阀的面罩必须用于此类呼吸器。
- M9200 ROTOR全面罩不能与密闭式循环供氧呼吸装置配套使用。不带有呼气阀的面罩必须用于此类呼吸器。
- 胡须浓密和佩戴眼镜者应注意，不要使头发和胡须卡在面罩和面部之间。如有需要，可使用专业镜架。

储存说明

储存在原包装中，远离阳光和污染，置于清新、干燥、卫生处。

清洗/保养说明

拆下滤罐和呼气阀，用热水和肥皂小心清洁面罩，然后擦干。禁止使用溶剂、强去污剂、油性化学品和漂白剂等清洁面罩和橡胶阀。每次使用之后清洗面罩，检查是否损坏。面罩应每周检查一次。发现任何损坏更换滤罐和呼气阀。

性能

本产品符合国家标准GB 2890-2022的规定要求。
同时符合欧标EU 2016/425规定，并符合欧洲标准：

EN136:1998 全脸面具的最低要求
级别 3 级别

EN148-1:1999 呼吸保护装置 - 螺纹面罩- 第1部分：标准螺纹连接

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 update: 2025年5月