



产品说明

CN

M9000 A2B2E2K2系列综合型滤罐

产品型号: M9000 A2B2E2K2 (1.05.135)

M9000 A2B2E2K2 P3R (1.05.136)

尺寸:

均一

颜色:

棕/灰/黄/绿-棕/灰/黄/绿/白



产品描述:

综合型滤罐, 可配M9200 ROTOR和M9300 STRAP全面罩使用。

使用说明:

M9000 A2B2E2K2滤罐可防止沸点在65°C以上的有机气体和蒸汽, 无机气体和蒸汽(一氧化碳除外), 二氧化硫等酸性气体蒸汽, 以及氨、碱性气体及氨衍生物。M9000 A2B2E2K2 P3R还可防粉尘。当呼吸困难或者佩戴者闻到异味时, 应更换滤盒。请确认滤盒的型号是否符合要求。

禁用:

禁止在以上使用说明规定以外的领域使用该滤盒。使用前, 请仔细阅读产品附带的使用说明。在以下条件下可安全使用滤盒: -环境空气中氧气的体积比例不小于19.5%, -有毒物质的类型和特性是已知的, -根据有害气体的浓度, 严格遵守滤盒的使用限制, -禁止在桶罐或者不通风的狭窄地带(集装箱, 井, 管道...)使用滤盒。如果缺氧(氧气的体积比例小于19.5%)或者有毒气体比例过高(或者以上所提及的条件有一项不满足的话), 使用者应使用相应装置进行全方位保护。本产品不适用于防护放射性物质, 微生物和活性生化物质。

储存说明:

滤盒应存于整洁干燥且无污染的区域, 新滤盒应储存于原包装内, 远离热源, 避免阳光直射。储存温度应为-5°C至+35°C之间, 且湿度低于75%HR。如滤盒未存于原包装内或未遵循建议储存条件, 其储存期会受到影响。

清洗/保养说明:

用肥皂水清洗所有产品部件, 面罩内部用抗菌溶液消毒, 不可使用汽油氯或邮寄溶剂进行清洗。用清水漂洗后, 甩干表面水分。如有任何部件损坏, 应立即更换, 测试气密性。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准:

M9000 A2B2E2K2: EN14387:2004+A1:2008(A2B2E2K2)和EN148-1:1999

M9000 A2B2E2K2 P3R: EN14387:2004+A1:2008(A2B2E2K2P3R)和EN148-1:1999



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.02