

产品说明

尺码 均码

颜色 黑色

M9000 A2 系列单一型有机滤罐 产品型号: M9000 A2R (105137)

产品描述

单一型滤罐,可配M9200 ROTOR和M9300 STRAP全面罩使用。四个装,合成树脂外壳,高效防震耐磨。

材料

合成树脂外壳,活性炭滤料。

使用说明

本滤罐可以防止沸点在65℃以上的有机气体和蒸汽;等级2:污染物浓度<0.5%或5000ppm。当呼吸困难或者佩戴者闻到异味时,应更换滤盒。请确认滤盒的型号是否符合要求。

禁用

禁止在以上使用说明规定以外的领域使用该滤盒。使用前,请仔细阅读产品附带的使用说明。在以下条件下可安全使用滤盒:-环境空气中氧气的体积比例不小于19.5%,-有毒物质的类型和特性是已知的,-根据有害气体的浓度,严格遵守滤盒的使用限制,-禁止在桶罐或者不通风的狭窄地带(集装箱,井,管道 ….)使用滤盒。如果缺氧(氧气的体积比例小于19.5%)或者有毒气体比例过高(或者以上所提及的条件有一项不满足的话),使用者应使用相应装置进行全方位保护。本产品不适用于防护放射性物质,微生物和活性生化物质。

储存说明

滤盒应存于整洁干燥且无污染的区域,新滤盒应储存于原包装内,远离热源,避免阳光直射。储存温度应为-5℃至+35℃之间,且湿度低于75%HR。如滤盒未存于原包装内或未遵循建议储存条件,其储存期会受到影响。

清洗/保养说明

用肥皂水清洗所有产品部件,面罩内部用抗菌溶液消毒,不可使用汽油氯或邮寄溶剂进行清洗。用清水漂洗后,甩干表面水分。如有任何部件损坏,应立即更换,测试气密性。

性能

本产品符合国家标准 GB 2890-2022 的规定要求。 同时符合欧标 EU 2016/425 规定,并符合欧洲标准:

EN148-1:1999 呼吸保护装置 - 螺纹面罩- 第1部分: 标准螺纹连接

EN14387:2004+A1:2008 呼吸保护装置 - 气体过滤器和组合过滤器 A2 防护类型

本说明书为中文译本参考,如遇产品更新,请参见产品包装内的说明书。 update: 2025 年 5 月







