



产品说明

CN

FFP2级竖折无纺布带阀口罩

产品型号: **M1200VB (1.04.022)**

M1200VBW (1.01.027)

尺寸:

均一



产品描述:

竖折叠式无纺布口罩，过滤等级FFP2，配有黄色呼气阀，蝴蝶护翼鼻夹。每盒10只装，每只有单独包装。

M1200VB为白色普通款，M1200VBW为灰色活性炭款。

材料:

无纺布合成纤维，橡胶箍带。

使用说明:

- 1.把面罩放到下巴下面，向上盖住嘴巴和鼻子。
 - 2.拿起上面一条弹性固定带，使其绕过头部，再拿起下面的固定带，使其绕过颈部。
 - 3.把准备好的口罩放在手心里，凹面向上，带子自然下垂。
 - 4.用手推压鼻子周围，以确保密封情况很好。
 - 5.用力呼气，如果没有空气从口罩周边跑出就说明密封性很好，如有必要可以反复试验以确保无误。
- 该口罩只能被使用一天。这种口罩只能使用一次（无需维护）。不可连续使用超过 8 小时，用完后要扔掉。只有在使用时才可以把口罩从包装中取出。只在污染物的浓度不产生危及生命或健康的情况下使用，并且只在符合当地健康和安​​全执行标准的情况下使用。在使用之前请确认其完整性，有效期见在包装盒底。

使用的局限性:

在上面所提到的使用范围之外请勿使用本品。对有过敏反应的使用者，口罩与皮肤接触的地方可能会引起过敏。遇到这种情况，请先离开危险区域，除去口罩，然后咨询医生。

储存说明:

保存在干燥通风处，避光，防冻，原包装不受破坏。

注意事项:

- 这种口罩只能使用一次（无需维护），不可连续使用超过 8 小时，用完后要扔掉。
- 只在污染物的浓度不产生危及生命或健康的情况下使用，并且只在符合当地健康和安​​全执行标准的情况下使用。
- 在使用之前请确认其完整性，有效期（在包装盒底），以及所用口罩的过滤效率等级
- 使用者要针对口罩的佩戴接受必要的培训，在使用前必须了解其使用方式。
- 用环境必须通风，不缺氧（含氧量大于 19.5%），请勿在易爆环境下使用。
- 必须要保证口罩佩戴到位，以确保达到预期的保护水准。如果面部的毛发妨碍了口罩的密封性，发生漏气，请不要使用。
- 如果出现呼吸困难，头晕，身体不适等情况，请立即离开工作地点。
- 对口罩不要做任何的改动，如果已经有所破坏就报废不用。
- 本口罩不适用于毒气、蒸汽或喷漆溶液的防护。
- 不遵守使用说明会影响到使用者的身体健康，引起严重的问题，甚至有生命的危险。

性能:

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定，并符合以下欧洲标准：EN149:2001+A1:2009(FFP2)，以及美标 NOISH(N95)。



代尔塔(中国)安全防护有限公司

215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.02