

产品说明



尺码 可调节

灰色 颜色

FFP2 级自吸过滤式防颗粒物呼吸器 产品型号: M1200VWC (104023)

产品描述

罩杯款无纺布防护口罩,采用无纺布合成纤维,带活性炭,配有黄色呼气阀,过滤吸收等级FFP2。每盒10只

M1210VC为小尺码款: M1200VC为大尺码款: M1200VWC为活性炭款。

材料

口罩:无纺合成纤维。箍带:橡胶。

使用说明

- 1.把面罩放到下巴下面,向上盖住嘴巴和鼻子。
- 2.拿起上面一条弹性固定带,使其绕过头部,再拿起下面的固定带,使其绕过颈部。
- 3. 把准备好的口罩放在手心里,凹面向上,带子自然下垂。
- 4.用手推压鼻子周围,以确保密封情况很好。
- 5.用力呼气,如果没有空气从口罩周边跑出就说明密封性很好,如有必要可以反复试验以确保无误。 该口罩只能被使用一天。这种口罩只能使用一次(无需维护)。不可连续使用超过8小时,用完后要扔掉。只有 在使用时才可以把口罩从包装中取出。只在污染物的浓度不产生危及生命或健康的情况下使用,并且只在符合 当地健康和安全执行标准的情况下使用。在使用之前请确认其完整性,有效期(在包装盒底),以及所用口罩 的等级(FFP1 / FFP2 / FFP3)或KN90(KP90)/ KN95(KP95)/ KN100(KP100)。

禁用

在禁止在上述规定使用说明以外的情况下使用本面罩。若发生过敏反应,请立即离开危害区域,摘掉面罩并就 医治疗。

储存说明

保存在干燥通风处,避光,防冻,原包装不受破坏。

性能

本产品符合国家标准 GB 2626-2019 的规定要求。 同时符合欧标 EU 2016/425 规定, 并符合欧洲标准: EN149:2001+A1:2009 微粒过滤半面罩

本说明书为中文译本参考,如遇产品更新,请参见产品包装内的说明书。 update: 2025 年 5 月







