



产品说明

CN

时尚款渐变色两片式PC防护眼镜

产品型号: **FUJI2 GRADIENT (1.01.110)**

FUJI2 CLEAR (1.01.135)



颜色:

橙色渐变-透明

产品描述:

聚碳酸酯两片式镜片防护眼镜, 软质PVC鼻梁架, 复合材料, 头部紧固式镜腿, 符合人体工学设计。

黑框橙色渐变镜片: FUJI2 GRADIENT, 不防雾

黑框透明镜片: FUJI2 CLEAR

材料:

尼龙镜架, 聚碳酸酯镜片, 重量29克。

使用说明:

本产品用于防护中等能量冲击(颗粒冲击速度 45m/s)且可耐一定程度的高温($55 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 至 $-5 \pm 2^{\circ}\text{C}$)。每次使用前, 建议仔细检查防护眼镜, 如有损坏请更换。进入危险区域前, 确保眼镜佩带舒适且牢固。

禁用:

本产品不用于防护以上说明以外的危害。眼镜与皮肤接触可能给敏感人群带来过敏反应。此种情况下应离开危害区域, 摘掉眼镜并进行药物治疗。

储存说明:

产品存于原包装内, 置于干燥处, 避免阳光直射, 远离化学物质和腐蚀性质。

清洗/保养说明:

微温的肥皂水清洗, 冲净并用柔软、干燥且不磨损镜片的布擦拭。不使用时, 应将眼镜放入包装中, 未放入包装时避免眼镜靠近其他物品, 例如工具或其他金属物品。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合欧洲标准EN166:2001(1FT/FT)和美标ANSI Z87.1-2003(Z87+)。

产品名: FUJI2 CLEAR

—欧标EN170:2002(UV 2C-1.2)

产品名: FUJI2 GRADIENT

—欧标EN172:1994/A1:2000/A2:2001(UV 5-1.4:5-1.7)



代尔塔(中国)安全防护有限公司

215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.02