

产品说明

CN

M6000 ABEK1综合型防毒滤盒

产品型号: M6000 ABEK1 (1.05.130)

尺寸:

均一

C E

颜色:

褐色/灰色/黄色/绿色

产品描述:_

低容量综合型防毒滤盒,可配合JUPITER M-6000半面罩使用。

材料:

塑料外盒和活性炭。

使用说明:

低容量综合型防毒滤盒(适用于气体体积含量小于 0.1%)可以防护沸点在 65℃以上的有机气体和蒸汽,某些无机气体 (氯气、硫化氢、氢氰酸等)一氧化碳除外,硫化物和酸性气体 /蒸汽(硫化酐、盐酸等),氨气和氨的衍生物。当呼吸困难或者佩戴者闻到异味时,应更换滤盒。请确认滤盒的型号是否符合要求。

禁用:

禁止在以上使用说明规定以外的领域使用该滤盒。使用前,请仔细阅读产品附带的使用说明。在以下条件下可安全使用滤盒: -环境空气中氧气的体积比例不小于19.5%, -有毒物质的类型和特性是已知的, -根据有害气体的浓度,严格遵守滤盒的使用限制,-禁止在桶罐或者不通风的狭窄地带(集装箱,井,管道 ….)使用滤盒。如果缺氧(氧气的体积比例小于 19.5%)或者有毒气体比例过高(或者以上所提及的条件有一项不满足的话),使用者应使用相应装置进行全方位保护。本产品不适用于防护放射性物质,微生物和活性生化物质。

储存说明:

滤盒应存于整洁干燥且无污染的区域,新滤盒应储存于原包装内,远离热源,避免阳光直射。储存温度应为-5℃至+35℃之间,且湿度低于75%HR。如滤盒未存于原包装内或未遵循建议储存条件,其储存期会受到影响。

清洗/保养说明:

如须再次使用滤盒,用湿布和肥皂水擦洗,用清洁布擦干。防止有水进入滤盒。每次使用后更换滤棉。当呼吸困难或者佩戴者闻到其他气味时,应更换滤盒。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定,并符合以下欧洲标准: EN14387:2004+A1:2008(A1B1E1K1)。

